



MANOIR MARIE


ARTISANALE VLOEREN

OUDE TERRACOTTA PLAVUIS ORANJE-GEEL-ROOD

TECHNISCHE GEGEVENS

25cm lang x 12,5cm breed x 2,3-3cm dik

ca 32 st/m² met voegdikte 3 (à 4) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



New Life

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot sterk verschillen. Zie de verschillende foto's op deze site.



Binnengebruik en overdekte terrassen

Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de plavuizen mooi gemengd worden.
- De plavuizen worden altijd in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 3 (à 4) mm aan te houden. De tegels zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd. De plaatsing in halfsteenverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een dikbedlijm van 0,5 à 1cm.
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: crème-beige. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen. Wij raden aan om met een minder contrasterende voeg te werken.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de tegels. Dit zodat de vorm van de plavuizen nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluier en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de plavuizen volledig uitgedroogd zijn, deze 2 keer inwrijven met het impregneermiddel Lithofin Cotto Pre-Wax. Dit met een tussenpauze van 20-40min. Dit kan het makkelijkst met behulp van een rolletje of spons. Direct na het opdrogen van de Cotto Pre-Wax een eindbehandeling opbrengen met Lithofin Cotto Wax Finish; 2 lagen met een tussenpauze van 40-60min. Bij zeer poreuze onderlaag kan een 3^{de} laag noodzakelijk zijn.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean).
- En nu genieten van het mooie resultaat!